

Линейный индикатор режимов работы			●	●								
Кнопочное управление	●	сбоку	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светодиодная индикация входных разъемов	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-
Автоматическое установка режима измерения тока	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
Расположение гнезд	фронт	торец	торец	торец	фронт	фронт	торец	торец	торец	торец	торец	торец
Определение сгоревшего предохранителя	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Детектор фазы (Live)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световая индикация NCV, Live, проводимости	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Выбор пределов измерения	авто/ручной	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто	авто/ручной	авто/ручной	авто/ручной
Фиксация показаний	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Максимальное/минимальное значение измерений	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Режим относительных измерений	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Автоматическое отключение питания 15 минут	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фонарик	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Питание	аккумулятор	аккумулятор	4 шт AAA	4 шт AAA	4 шт AAA	4 шт AAA	2 шт AAA	2 шт AAA	2 шт AAA	3 шт AAA	CR2032	
Индикатор разряда батарей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Толщина (мм)	30	26	26	26	26	26	20	21	23	23	19	
Вес (г)	280	217	187	187	182	182	107	92	139	255	128	
Размеры (мм)	167x83x30	146x74x26	145x72x26	145x72x26	146x73x26	146x73x26	127x66x20	127x66x21	131x70x23	165x85x23	113x68x19	
Функции / модели	HT129	HT128	HT127A	HT127B	HT126A	HT126B	HT125B	HT124B	HT124B+	HT116	HT112B	

