

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР - ГИГРОМЕТР КТ-908



Отличительные характеристики:

- Большой ЖК-дисплей
- Автоматическая смена показаний уличная/комнатная температура
- Часы/календарь с автоматической сменой показаний
- Интервал смены показаний 5 сек.
- Будильник
- Отображение дня недели
- Разъемное гнездо внешнего датчика
- Длина шнура внешнего датчика 1 м
- Высокая точность и стабильность работы
- Низкое энергопотребление
- Размещение – настольное/настенное

Технические характеристики

Измеряемая температура:

на улице: -50 ... +70 °С

внутри помещения: -10 ... +50 °С

Относительная влажность, в помещении: 20 ... 90%RH

Питание: 1,5В x 1шт. тип AG13

Функции прибора

- Дисплей показаний температуры внутри/вне помещения; дисплей показаний влажности внутри помещения
- Смена единиц измерения (°С/°F)
- Два формата показаний времени: 12/24 час
- Функция календаря (даты/времени), автоматическая смена показаний времени и даты с интервалом 5 сек.
- Функция «будильника» с назначением часа и даты
- При установке датчика наружной температуры, автоматическая смена показаний наружной и внутренней температуры на дисплее с интервалом 5 сек.

Описание работы

Перед началом работы откройте крышку батарейного отсека, выньте и переверните элемент питания на 180 градусов. Закройте крышку, после этого прибор готов к работе.

Функции кнопок


[MODE] – меняет режим дисплея CLOCK («время»), ALARM («будильник») и DATE («дата»), позволяет установить текущее время, настройки будильника, формат времени и дату.

[ADJ] – изменяет значение настраиваемого параметра.

На задней стенке потайные кнопки под «скрепку»

[°C/°F] – меняет единицы показаний температуры между форматами °С (по Цельсию) и °F (по Фаренгейту)
[MAX/MIN] - с помощью этой кнопки отображаются на экран сохранённые значения температуры и влажности.

В исходном состоянии прибора, нажав на кнопку [MODE] и удерживая её в течение 2-х сек., дождитесь, пока не появится мигающая индикация «12h/24h», после его нажмите [ADJ] для смены формата показаний часов. Далее повторяя нажатие [MODE], соответственно установите показания часов, минут, года (Y), месяца (M) и дня (D).

В режиме индикации времени, когда разделитель показаний часов и минут («:») мигает каждую секунду, нажмите один раз кнопку [MODE], при этом произойдёт переход от режима индикации времени в режим будильника ALARM; после этого, когда мигание разделителя («:») прекратится, нажав кнопку [ADJ], вы сможете включить/выключить функцию будильника (ALARM, ) и почасового сигнала («»). Нажмите и удерживайте кнопку [MODE] 2сек. для установки времени срабатывания будильника (ALARM).

Находясь в режиме ALARM, прибор вернётся к показаниям времени CLOCK, если в течение 10 сек. не была нажата ни одна кнопка. Нажмите один раз кнопку [MODE], чтобы перевести дисплей на индикацию даты. Через 10 секунд на дисплее снова вернутся показания времени.

Индикация даты и времени меняются автоматически с интервалом 5 сек.

Предупреждения

При появлении на дисплее любой ошибочной («сбойной») индикации, выньте элемент питания из его отсека на 2 секунды и установите обратно

Утилизируйте использованные элементы питания в местах, установленных администрацией вашего региона проживания

Компания производитель не берёт на себя обязательств по письменным уведомлениям о применённых к данному прибору изменениях.