

## С-607 комнатно-уличный термометр с часами Инструкция по эксплуатации

### 1. Спецификация

Уличный диапазон температуры от -50°C до + 70°C  
Комнатный диапазон температуры от -10°C до + 50°C  
Питание: 1,5В тип ААА 1 шт. входит в комплект  
Настольная подставка  
Магнитное крепление  
Внешний датчик на разъеме  
Размеры: 76 x 68 x 24мм  
Масса с упаковкой: 84 г

### 2. Функционирование

Автоматическая смена показаний температуры с комнатной на уличную – 5 сек  
Память минимальных и максимальных значений температуры  
Часы (12 и 24 ч формат) с будильником и календарем  
Автоматическая смена показаний часы/календарь – 5 сек  
Будильник имеет звуковой и световой (светодиод) сигнал

### 3. Работа с термометром

Откройте батарейный отсек, извлеките батарею, снимите с нее защитную оболочку и установите на место, соблюдая полярность.

#### Назначение кнопок

**MODE** – изменяет показания дата(M D)/часы/будильник (AL)

**ADJ** – устанавливает показания даты, часов, формата часов 12/24, будильника

**MAX/MIN** – отображает максимальное/минимальное /текущее значение температуры  
Для сброса памяти минимальной или максимальной температур при отображении соответствующего значения нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN** в течении двух секунд.

#### На задней панели под подставкой:

**RESET** – сбрасывает все установки и память. Используется при смене батареи.



**C/F** – переключает единицы измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту

### 4. Установка начальных показаний

В режиме отображения времени или даты нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Будет мигать устанавливаемое значение. Кнопкой **ADJ** выберите 12 или 24 часовой формат времени. Нажмите **MODE** и аналогично кнопкой **ADJ** установите часы, минуты, год, месяц и день.

#### Установка будильника

В режиме будильника (символ **AL**) нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Аналогично установке времени, установите время будильника.

Для активизации сигнала будильника, в режиме отображения времени будильника (символ **AL**) Используйте кнопку **ADJ**. Символ  означает включенный будильник, символ  – ежечасный сигнал.

## С-607 комнатно-уличный термометр с часами Инструкция по эксплуатации

### 1. Спецификация

Уличный диапазон температуры от -50°C до + 70°C  
Комнатный диапазон температуры от -10°C до + 50°C  
Питание: 1,5В тип ААА 1 шт. входит в комплект  
Настольная подставка  
Магнитное крепление  
Внешний датчик на разъеме  
Размеры: 76 x 68 x 24мм  
Масса с упаковкой: 84 г

### 2. Функционирование

Автоматическая смена показаний температуры с комнатной на уличную – 5 сек  
Память минимальных и максимальных значений температуры  
Часы (12 и 24 ч формат) с будильником и календарем  
Автоматическая смена показаний часы/календарь – 5 сек  
Будильник имеет звуковой и световой (светодиод) сигнал

### 3. Работа с термометром

Откройте батарейный отсек, извлеките батарею, снимите с нее защитную оболочку и установите на место, соблюдая полярность.

#### Назначение кнопок

**MODE** – изменяет показания дата(M D)/часы/будильник (AL)

**ADJ** – устанавливает показания даты, часов, формата часов 12/24, будильника

**MAX/MIN** – отображает максимальное/минимальное /текущее значение температуры  
Для сброса памяти минимальной или максимальной температур при отображении соответствующего значения нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN** в течении двух секунд.

#### На задней панели под подставкой:

**RESET** – сбрасывает все установки и память. Используется при смене батареи.



**C/F** – переключает единицы измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту

### 4. Установка начальных показаний

В режиме отображения времени или даты нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Будет мигать устанавливаемое значение. Кнопкой **ADJ** выберите 12 или 24 часовой формат времени. Нажмите **MODE** и аналогично кнопкой **ADJ** установите часы, минуты, год, месяц и день.

#### Установка будильника

В режиме будильника (символ **AL**) нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Аналогично установке времени, установите время будильника.

Для активизации сигнала будильника, в режиме отображения времени будильника (символ **AL**) Используйте кнопку **ADJ**. Символ  означает включенный будильник, символ  – ежечасный сигнал.